

## **MID-Shortcuts beim Einschalten**

Gravimetrischer/Volumetrischer Betrieb:	4+5
Motorlaufrichtung wechseln:	3
Passwort setzen:	6
Maßeinheit wechseln:	7
Spritzguss/Extrusions-Betrieb:	STOP
Waagen Trieren:	CALIBRATE, CALIBRATE + REVERSE, STOP
Waagen Kalibrierung:	CALIBRATE, 1 kg, CALIBRATE + FORWARD, STOP